

7 Wartung und Reinigung

Wartungstabelle

| Tätigkeit | Intervalle | | | | | |
|--|------------|------------|----------|----------|--------|---------|
| | täglich | bei Bedarf | 4 Wochen | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre |
| Lufteinlass und Luftauslass auf Fremdkörper und Verschmutzung, ggf. reinigen | X | | | | | |
| Gehäuse außen reinigen | | X | | | X | |
| Gehäuse innen auf Verschmutzung prüfen, ggf. reinigen | | X | | | X | |
| Befestigungsschrauben prüfen | | | | | X | |
| HEPA-Filter austauschen | | X | | | | X |
| Vorfilter austauschen | | X | | | X | |
| Probelauf | | | | | X | |

7.1 Filter prüfen und wechseln

Personal:

- Unterwiesene Person

Schutzausrüstung:

- Einmalhandschuhe
- Atemschutz FFP2

Sonderwerkzeug:

- Innensechskantschlüssel Größe 10

Wir empfehlen, einen Filterwechsel nur außerhalb der Nutzungszeit durchzuführen um ein Infektionsrisiko für andere Personen auszuschließen.

1. ▶ Schalten Sie das Gerät aus, ☞ Kapitel 5.4 „Aus-schalten“ auf Seite 17

2. ▶



Netzstecker ziehen!

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

3. ▶ Öffnen Sie die Türe, dazu die Abdeckkappe am Schloss entnehmen und das Türschloss mit einem Innensechskantschlüssel Größe 10 öffnen.

Vorfilter prüfen

4. ▶ Ziehen Sie den Vorfilter (unterer Filter) heraus.
 - Kontrollieren Sie den Filter auf Beschädigung, Verschmutzung, Durchfeuchtung, und Geruch.
 - Kontrollieren Sie die Filterkammern auf Verschmutzung und reinigen Sie diese nach Bedarf mit einem feuchten Tuch.

⇒ Tauschen Sie den Vorfilter bei Bedarf oder nach vorgeschrieben Wechselintervalle aus.

Vorfilter wechseln

5. ▶ Verschmutzten Filter aus dem Luftreiniger herausziehen und in Kunststoffbeutel fachgerecht entsorgen, siehe Hinweise zur Entsorgung ☞ „Entsorgung“ auf Seite 21.
6. ▶ Beim Einsetzen der neuen Filter, die Filterpakete nicht berühren oder beschädigen. Filter nur am Rahmen anfassen um Beschädigungen des Filters zu vermeiden.

HEPA-Filter prüfen

7. ▶ Ziehen Sie den HEPA-Filter (oberer Filter) heraus.
 - Kontrollieren Sie den Filter auf Beschädigung, Verschmutzung, Durchfeuchtung, und Geruch.
 - Kontrollieren Sie die Filterkammern auf Verschmutzung und reinigen Sie diese nach Bedarf mit einem feuchten Tuch.

⇒ Tauschen Sie den Filter bei Bedarf oder nach vorgeschrieben Wechselintervalle aus.

HEPA-Filter wechseln

8. ▶ Verschmutzten Filter aus dem Luftreiniger herausziehen und in Kunststoffbeutel fachgerecht entsorgen, siehe Hinweise zur Entsorgung ☞ „Entsorgung“ auf Seite 21.
9. ▶ Beim Einsetzen der neuen Filter, die Filterpakete nicht berühren oder beschädigen. Filter nur am Rahmen anfassen um Beschädigungen des Filters zu vermeiden.
10. ▶ Schließen Sie die Türe und stecken Sie die Abdeckkappe wieder am Türschloss auf. Schalten Sie das Gerät wieder ein, ☞ Kapitel 5.2 „Ein-schalten“ auf Seite 17.